



安装多片进给器和标牌仓

此章节讲述了如何用多片进给器和标牌仓进行打印。请按下述步骤操作。

- (1) 将支脚向上拉起。打开标牌进给支架。



确认标牌导轨已还原。以防标牌导轨拉出，请把它还原到初始位置。



- (2) 请确认操作面板的显示器中显示“铭牌”。

可以打印
黑色 铭牌



参考 请阅读“4.1便捷功能” P. 78。




注意

- 通过“选择打印耗材”选择了“标签”时（显示器中显示“标签”），请不要进给多片进给器。否则有可能导致清洁辊损坏。
- 选择了“标签”时，请从脱机状态菜单中，通过“选择打印耗材”，选择“铭牌”。

- (3) 握住宽度导轨的导轨部分(固定螺丝附近), 将宽度导轨与标牌仓宽度对齐。
在打印机对应的孔中插入标牌仓的两个卡勾, 并安装好。


提示 根据握住宽度导轨的位置, 有时会发生宽度导轨无法顺畅移动的情况。
请握住导轨部分, 将其与标牌仓宽度对齐。



注意

- 当导轨的宽度过紧或者过松时, 都不可以安装标牌仓。

(4) 滑动标牌仓卡勾，使其卡在固定螺丝下。拧紧固定螺丝，固定标牌仓和导轨。




注意


拧紧固定螺丝时，请注意不要拧得过紧。

另外，松开固定螺丝时，松开到宽度导轨可以移动即可，请不要过松，否则有可能导致螺丝损坏。敬请注意。


(5) 在进给口插入多片进给器直到听到“滴”的一声。




(6) 在标牌仓中装入一片打印耗材。




(7) 用打印耗材宽度调节旋钮来调整间隙调节器的高度。



提示 用宽度调节旋钮，来调整间隙调节器的高度，使得只有一片打印耗材能通过。确保第二片打印耗材不能通过间隙。



(8) 调整调节臂，使得标牌仓的侧板和打印耗材的宽度相吻合。



提示 打印时，将执行电脑中的打印机驱动程序中的打印设置。

- 给纸方式：[多片进给器]
- 打印耗材：[端子牌]



请阅读“3.4”打印机驱动程序的使用方法 P 64。