

使用说明

无线投屏

版本号：V1.0 发布时间：2019.3.28


使用指南

OVP-H4D 四画面拼接处理器和 OVP-M4D 单画面拼接处理器支持无线投屏功能，经过简单设置即可将手机、平板等智能设备中的视频、图像等内容通过无线方式投放在大屏幕上显示播放，实现无线投屏。下面将简单介绍一下如何在视频拼接器中实现无线投屏功能。

请选购支持无线投屏功能的视频处理器和视频拼接器


第 1 步 连接示意

设备连接：



无线投屏模块安装：


M4D 机箱安装无线投屏模块如下图所示，先将无线投屏模块安装固定在视频处理器中，并安装上外置增强 wifi 天线。



第 2 步 软件配置

◆ IOS 系统

在视频处理器的输入源中选择“EXT”，如所连接的 LED 屏上或本地监视器上出现如下 IOS 标志界面，则表示当前选择的是：苹果手机。




从手机屏幕的底部向上滑动打开“控制界面”，点击“AirPlay 镜像”选项，直接可以看到无线模块（热点）的名称，点击之后 LED 大屏上就会显示手机的画面。

苹果设备各投屏功能选项名称如下：	
iPhone 4S	Airplay
iPhone 5	Airplay
iPhone 5S	Airplay
iPhone 6/6 Plus	Airplay
iPhone 7/7 Plus	Airplay
iPhone 8/8 Plus	屏幕镜像
iPhone X	屏幕镜像
iPad 3	Airplay
iPad 4	Airplay
iPad Air	Airplay
iPad mini	Airplay

◆ Android 系统

如用户使用的是安卓手机，请先在视频处理器中“高级选项-其它设置-投屏设备切换”里做下设备切换，即切换到如下安卓手机界面：



然后打开手机点 WIFI 后，再按照下述操作使用说明进行选择，如：华为手机，在下拉快捷键下选择“无线投屏”或者“多屏互动”。

选择连接 Wifi



点击“无线投屏”

安卓设备各投屏功能选项位置如下：（部分罗列，因安卓系统手机品牌不同，无线投屏功能的叫法也有所不同。）	
小米	设置-显示-无线显示
魅族	设置-显示-投射屏幕
HTC	设定-媒体输出
OPPO	设置-更多-WLAN Display
华为	多屏互动/无线投屏或者设置-显示-无线显示
联想	设置-显示-无线显示
三星	设定-Screen mirroring/屏幕共享-设定- Screen mirroring

按照上述设置完成后，手机上会显示无线投屏模块（热点）的名称，如下图：



点击确认连接后，手机的界面就全部投到 LED 屏幕上

相关问题解答

◆ 什么手机支持无线同屏功能？

苹果手机 IOS 6 以上/4S 及以上/ipad2 以上，安卓系统 4.2 以上且具备同屏功能（一般在设置中能
找到“多屏互动”、“屏幕共享”、“无线显示”、“投射屏幕”等。）

◆ 播放视频时手机可以息屏吗？

大多数情况下，需要手机屏幕一直亮着才能同步显示。部分播放软件可以做到息屏显示，网络视频
软件上带有“TV”标识的都支持推送功能，如：爱奇艺，优酷，腾讯视频等。

◆ 会卡顿？会延迟？会花屏吗？

正常不会，但是因为无线信号易受到干扰，且不同设备及手机使用效果会有所不同，建议使用：

1. 手机或者设备需支持 5G WIFI 信号。
2. 手机，路由器，同屏器三者之间的距离保持在 7 米以内。
3. 为避免干扰，请选用支持 5G 信号的路由器。
4. 手机性能越好播放越流畅，不同的网络视频播放软件也存在播放效果上的差异。

上海仰邦科技股份有限公司

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地

地 址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号



仰邦微信公众号