



# 电脑全自动洗衣机

## 使用说明书

TBM100-7188WIDCLG



微信服务二维码

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

# 目录

安全注意事项.....	2
各部件名称.....	4
洗衣机的安装.....	5
控制面板操作说明.....	8
洗衣前的准备.....	9
洗衣程序的操作.....	11
洗衣参数的设置.....	12
洗衣过程的操作.....	13
其它功能的说明.....	14
物联网操作.....	15
自动投放功能的说明.....	17
清洁保养.....	18
故障的诊断.....	19
规格及技术参数.....	20
能效测试程序的说明.....	20
售后服务.....	21
包修卡.....	21

# 安全注意事项

使用过程中,请重点关注安全注意事项内容,并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失,本公司不承担相关责任。对要求遵守的事项,用下列图标进行分类说明。

! 该图标提示必须执行的事项。

🚫 该图标提示禁止操作的事项。

⚡ 该图标提示有可能会触电。

🔥 该图标提示有可能会发生火灾。




请勿自行修理、拆装洗衣机。



请勿让幼儿攀爬洗衣机,或探视工作中桶,以免发生意外。




请勿将手伸入转动着的脱水桶内,以免扭伤手臂。



请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。



如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



请勿用湿手插拔电源线插头,以防触电。




禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。




严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。


## | 安全注意事项




请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，  
以免引起触电、起火等事故。




擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。




请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。




儿童或老弱人士只有在监护人的  
指导或帮助下方可使用本产品。



请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、  
蚊香等火源或电吹风等发热源。




请勿洗涤雨衣、渔衣等防水类、  
蓬松类或易浮起的衣物。




洗涤水温请勿超过50℃。




切勿在一次洗涤中同时加入漂白  
剂、氨水或酸性物质。




请使用220V, 6A或以上的有可  
靠接地的专用电源插座。



请定期清洁电源线插头，以防接  
触不良。




洗衣结束后，请拔出电源插头。  
拔出时勿拉扯电源线。



洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

# 各部件名称




- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。


## 装箱单



使用说明书组件



进水管组件




箱体底板



羽绒板


# 洗衣机的安装

## 拆除包装



- 拆除包装，取出箱体底板。
- 打开洗衣机门盖，取出洗衣机附件。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。


## 箱体底板的安装



- 将洗衣机向后放倒在柔软的织物上，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。
- 用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。


## 洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整，地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



## 调节脚的调整


1. 松开锁紧旋钮。
2. 调整调节脚至合适位置。
3. 旋紧锁紧旋钮。



# 洗衣机的安装


## 排水管的放置

- 请保持排水管排水通畅，不要挤压排水管。
- 排水管放置高度不应超过15厘米。
- 若加长排水管，其长度不能超过3米。
- 若排水管过长，可从图示处切除。




## 排水管的换向

将洗衣机平放在柔软的织物上，然后把排水管从底座一侧的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。



右侧安装示意



左侧安装示意

## 水龙头的选用

请选择合适的水龙头，水龙头前端长度应在16mm以上，其出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。




注：不要直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再将进水管连接座的螺钉固定安装在水龙头螺纹上方。

# 洗衣机的安装


## 进水管与水龙头的连接

1. 下压滑套从进水管部件上取下连接座。
2. 旋松连接座上的紧固螺母，使螺纹露出约5毫米。
3. 旋松连接座上的四个螺钉，使其套在水龙头上，如水龙头口径偏大，可取下衬圈。
4. 均等紧固连接座上的四个螺钉后旋紧紧固螺母。
5. 下压滑套，将进水管插入连接座，放开滑套，完成进水管与连接座的连接。
6. 维修或移动机器时，如需取下进水管，则关闭水龙头，下压滑套，拔出进水管即可。



## 进水管与洗衣机的连接

- 将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头上（内有橡胶密封垫圈）。
- 旋紧紧固螺帽时应用力均匀，且不能过于用力扭动进水管，以防进水管接头断裂。




注：安装完毕后，请打开水龙头，检查是否漏水。

# 控制面板操作说明



本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局（The Woolmark Company）授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。  
洗衣机授权编号：M1542




# 洗衣前的准备

## 用前须知

- 本机使用的环境温度为（0~40）℃。若在0℃以下的环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。
- 打开电源键后，时间超过10分钟不启动洗衣机，电源将自动切断。
- 使用中必须关上门盖，否则洗衣机无法正常工作。
- 洗衣结束，蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。

## 洗涤前的操作步骤

1. 调整调节脚，使洗衣机放置平稳
2. 装上进水管，打开水龙头，确保不漏水
3. 把插头插入电源插座
4. 放下排水管，接入污水管道
5. 放入衣物及适量洗衣粉并关闭门盖




## 洗涤注意事项




请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤。



洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出。




将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。



易缠绕、易磨损衣物及小件、蓬松类衣物请放入网袋中洗涤。




表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤。



不易吸水的衣物请用手压入水中。

# 洗衣前的准备

## 洗涤物的重量参考



牛仔裤（棉织）  
约800g



睡衣上、下（棉织）  
约500g



长袖衬衣（混纺）  
约200g



短袖衬衣（棉织）  
约130g



床单（棉织）  
约500g



浴巾（棉织）  
约300g



短裤（棉织）  
约50g



袜子（混纺）  
约50g




## 洗衣量与水位的参考

因衣物材质、种类等不同，会影响实际的洗衣量。洗涤水位的设定，以在洗涤过程中，衣物能正常翻转为宜。洗涤水量与衣物量的参考关系如下：

水位量（档）	1	2	3	4	5	6	7	8
洗涤量（千克）	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0

## 羽绒板的使用说明

洗涤适合机洗羽绒服时，请将羽绒板正面朝上放入桶内，卡入盖板凹槽中。洗涤完成后，下压羽绒板，使其脱离盖板凹槽，然后从桶内取出。



# | 洗衣程序的操作

## 标准程序的操作

标准程序是最常用的洗衣程序。用户打开电源后，轻触启动/暂停键，标准程序即开始运行，并启动自动称重功能，自动设置洗涤水量。



1. 打开电源



2. 启动

## 其它洗衣程序的操作



1. 打开电源



2. 选择程序



洗涤水位



漂洗水位



5. 启动

## 洗衣程序的说明

- 快洗程序，用于洗涤一般不太脏的衣物，用时较短，显示时间不包含进排水时间。
- 浸洗程序，水流较强，类似标准程序的水流，但在开始洗涤程序前有30分钟的运动浸泡过程，用于洗涤较脏的衣物。
- 强洗程序，适合洗涤厚重的大件衣物。
- 轻柔程序，用于洗涤需轻柔洗涤的精细衣物。
- 桶自洁程序，洗衣机每运行60周期后开机自动默认为桶自洁程序，提醒用户使用该程序清洁洗衣桶。运行时，不能在桶内放置衣物及其他洗涤物。
- 羊毛程序，用于洗涤适合机洗的羊毛衣物，最大洗涤量为2kg。洗涤时间不可选。
- 羽绒程序，用于洗涤适合机洗的羽绒服。洗、漂、脱、水位等参数均不可调。
- 童装程序，适合洗涤儿童衣物。
- 户外程序，用于洗涤冲锋衣类户外衣物。
- 家纺程序，适合洗涤床单、毛巾被等大件家纺类织物。洗涤能力强，增加运动浸泡。
- 夜间洗程序，夜间洗涤，洗涤噪音小，增加运动浸泡。

## 洗衣参数的设置

用户可按实际需求，对各洗衣参数进行设置，满足个性化的洗衣需求。



1. 打开电源
2. 选择程序
3. 选择水量
4. 设置洗、漂、脱参数
5. 设置水流强度、脱水速度
6. 选择预约时间
7. 启动

- 漂洗水量的最少进水量高于已设定洗涤水量一档，当洗涤水量已设定为最高水量时除外。
- 连续按洗涤键可分别选择洗涤时间的长短或无洗涤。连续按漂洗键可分别选择漂洗的次数即1次、2次、3次或无漂洗。连续按脱水键可分别选择脱水时间的长短或无脱水。
- 预约时间24小时内可选。洗衣机会在选定的时间以后自动开始运行。

**注：选择快洗、桶自洁、羽绒服程序时，洗涤、漂洗、脱水参数不可调。**

# 洗衣过程的操作

用户可以根据需要，设置洗、漂、脱的单独过程或过程的组合。具体操作如下：

## 一键脱水的操作



1. 打开电源

2. 选择脱水时间

3. 启动

## 单独洗涤的操作



1. 打开电源

2. 使脱水参数归零

3. 选择洗涤时间

4. 启动

## 洗涤+漂洗的操作



1. 打开电源

2. 使脱水参数归零

3. 选择洗涤时间

4. 选择漂洗次数


5. 启动

注：其它过程组合类上。

# | 其它功能的说明

## 童锁功能的说明

启动后，同时轻触漂洗、脱水键启动童锁功能，再次轻触此二键即可解锁。具体操作如下：



1. 打开电源
2. 启动
3. 同时轻触漂洗、脱水键3秒

- 洗衣机运转过程中，如门盖被打开，蜂鸣器会连续鸣叫，提示用户关上门盖。
- 如果门盖打开20秒以上，则认为有安全隐患，就强制排掉桶内的水，蜂鸣器蜂鸣，数码窗显示“CL”。
- “CL”报警出现后，请关闭电源5秒后重开（其它键不起作用）。

## 温度补偿功能的说明

按下电源键，数码管显示温度区间2秒(显示与温度区间见下表)，然后显示默认程序参数。

- 大于25度时，洗涤时间减少一分钟。
- 10度至25度时，洗涤时间不变。
- 小于10度时，洗涤时间增加两分钟。

显 示			
温度区间	10℃以下	10℃-25℃	25℃以上

# 物联网操作

## 简介

物联网家电内置高性能Wi-Fi模块，配合智能手机和无线路由器，可使用APP软件实现对物联网家电的远程和局域网控制。

## 洗衣机配网操作

第一步、开启洗衣机，按住“洗涤剂”键不放，直到洗衣机显示屏显示02（中途会有数字变化，大概5秒左右）。



第二步、将手机连接入家庭WIFI网络。

第三步、1.注册,登录微信,如果已有可直接进入微信,按照下方图示进行手机配网操作(确保您的微信为最新版本)。

2.洗衣机控制面板WIFI图标常亮表示手机配网成功。

3.若断网或误操作使洗衣机无法联网 (WIFI图标闪烁不停),请先拔掉洗衣机电源插头,再重新开机进行配网操作。

## 控制面板按键操作



1.扫描所购机型二维码(见下页)



2.关注“小天鹅智能生活”公众号




3.点击配网指引



4.长按识别二维码



5.设置网络



6.完成设置

# 物联网操作



7. 输入家庭WiFi密码



8. 选择洗衣机




9. 绑定洗衣机



10. 进入公众号



11. 点击我的洗衣机



12. 选择洗衣机进入操作页面

## 机型二维码



TBM100-7188WIDCLG

## 温馨提示:

- 为了避免金属屏蔽效应影响通信,建议WIFI洗衣机与金属、其他家电保持50mm以上的距离。
- 在手机移动网络下使用智能软件进行家电控制操作会产生通信流量。
- 若家庭网络密码更改,请重新进入公众号点击配网指引进行连接。
- 若洗衣机已经配网成功,APP显示“设备未开机”状态,请点击APP操作页面上的“开关”,启动洗衣机。
- 本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2014DP6087的无线电发射模块。
- 物联网操作部分中操作界面因机型不同或软件升级略有差异,请以实际界面为准。
- “公众号”内洗衣机控制软件版本会不定期进行更新,版权归“无锡小天鹅股份有限公司”所有。

# 自动投放功能的说明

本机具有自动投放功能（仅限于洗涤剂、柔顺剂）。当洗涤剂或柔顺剂指示灯闪烁时，提示洗涤剂或柔顺剂已用完。此时自动投放功能不能使用，请及时添加洗涤剂或柔顺剂。

## 洗衣粉的使用说明

洗衣粉不可使用自动投放功能。建议不要使用高泡沫洗衣粉，洗衣粉的用量请参照洗衣粉的使用说明，添加量不要超过洗衣粉盒内箭头指示线  ，过量的洗衣粉会产生大量的泡沫溢出，给漂洗带来困难。

## 自动投放洗涤剂的说明


初次使用洗涤剂自动投放功能时，应先注入不少于300毫升的洗涤剂，然后打开电源，在3秒内同时轻触水流强度键和洗涤剂键进入“抽液模式”，再轻触洗涤剂键，当看到洗衣粉盒中有洗涤剂流出后关闭电源。此后即可正常使用该功能。

## 自动投放柔顺剂的说明


初次使用柔顺剂自动投放功能时，应先注入不少于300毫升的柔顺剂，参照自动投放洗涤剂的说明进入“抽液模式”，再轻触柔顺剂键，当看到洗衣粉盒中有柔顺剂流出后关闭电源。此后即可正常使用该功能。

## 洗涤剂盒的清洗方法

如自动投放功能因长时间未使用而导致洗涤剂盒内液体干涸，可先将温水注入其中，静置约15分钟，然后参照自动投放洗涤剂的说明进入“抽液模式”，此时盒内液体会被抽到洗衣机内桶中，完成后电源自动关闭。建议用户运行桶自洁程序清洗内桶。柔顺剂盒的清洗方法同上。




注意：- 洗衣粉不能自动添加，每次使用前，请用户根据洗衣量适量手动添加洗衣粉。  
- 洗衣粉、各洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌使用说明。



# 清洁保养


## 洗衣机的清洁

洗衣结束后,请拔下电源线插头,关闭自来水龙头,用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污,请使用中性洗涤剂,不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。







## 进水阀过滤网的清理

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水,应定期旋下进水管接头,用刷子将过滤网污物清理干净。



## 过滤网袋的清洁

本机特设循环水流,当水位达到一定高度时,洗涤过程中的部分绒屑会被收集到过滤网袋中。请定期清理过滤网袋中的绒屑,具体操作方法如下:



1.按下舌簧,向外拉出过滤网盒。

2.从过滤网盒内取出过滤网袋。

3.将过滤网袋反向拉出并清洗干净。

4.将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

# 故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	<ul style="list-style-type: none"><li>- 是否停电或保险丝烧断。</li><li>- 是否停水或水压太低。</li><li>- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。</li><li>- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。</li><li>- 进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）</li><li>- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。</li></ul>
无洗涤	<ul style="list-style-type: none"><li>- 是否停电或电源保险丝烧断。</li><li>- 是否电源电压太低。</li><li>- 进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）</li></ul>
排水异常	<ul style="list-style-type: none"><li>- 是否已将排水管放下。</li><li>- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。</li><li>- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。</li><li>- 排水管是否高于地面15厘米以上。</li><li>- 延长排水管是否长于3米或直径过细。</li></ul>
脱水异常	<ul style="list-style-type: none"><li>- 门盖是否关上。</li><li>- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。</li><li>- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。</li><li>- 电动机皮带是否过松。</li></ul>

## 下列现象并非故障

状态	原因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，安全开关启动，进行补水，搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。



## 异常显示及处理

显示	原因	处理方法
E1	进水超时	1. 打开水龙头 2. 水压太低，设法加大进水量
E2	排水超时	将排水管放下或设法清理堵塞物
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
CL	童锁门开报警	关闭电源5秒后重开
CB-CB	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修
F1-F8	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修
Fd	门锁没锁上	关闭电源5秒后重开

## 规格及技术参数

能源效率等级	1级
额定电源	220V ~ / 50Hz
额定洗涤、脱水功率	390W
额定洗涤、脱水容量	10.0kg
外形尺寸(宽X深X高)	580X640X980
整机重量	42kg
洗涤噪声 (额定洗涤状态)	≤54dB (A计权) (声功率级)
脱水噪声 (额定脱水状态)	≤60dB (A计权) (声功率级)
使用水压	0.03MPa~1.0MPa
洗涤方式	新水流式
排水方式	重力排水
脱水方式	离心脱水

## 能效测试程序的说明

- 全载能效测试程序的操作：1.轻触电源键 2.轻触洗涤键 5 秒后，标准程序灯闪亮 3.轻触启动/暂停键
- 半载能效测试程序的操作：1.轻触电源键 2.轻触洗涤键 5 秒后，标准程序灯闪亮 3.轻触洗涤水位键 4.轻触启动/暂停键

## | 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打小天鹅客户服务热线：4008-228-228，我们将竭诚为您服务。

## | 包修卡

型号：

机器编号：

用户名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

生产者：无锡小天鹅股份有限公司

生产者地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

网址：[www.littleswan.com](http://www.littleswan.com)

产地：江苏无锡

## 合格证

检 验 员 \_\_\_\_\_

出 厂 日 期 \_\_\_\_\_