


Q: 极路由如何升级?

标签: 升级、更新

A: 非常感谢您对极路由的支持! 通过升级可以支持最新的功能, 带来更好的体验效果。具体操作方法如下: ([两种方法, 分别为您演示](#))

方法一:


第一步: 打开浏览器, 在地址栏输入 4006024680.com 或 192.168.199.1



第二步: 输入路由器密码, 登录路由器后台。(默认密码 [admin](#), 如更改过, 输入更改后的密码即可)



第三步：点击[系统状态](#)（如有新版本发布而您没有进行升级的话，系统状态的右上角会有黄色感叹号进行提示）



第三步：点击[现在升级](#)（只在有新版本发布之后才会有现在升级的提示，如果没有新版本发布，点击系统状态是不会出现此按钮的）。



第四步： 点击 [下载并安装](#) **注：** 此过程千万不要断电，静等即可，整个过程大概需要五分钟左右，如果遇到下载过程中进度条定在百分之一不动可关闭页面重新打开此升级页面点击升级尝试。每次都这样可以待网络闲时进行尝试（晚十点到早7点之间）。



方法二：


第一步： 打开浏览器，在地址栏输入 4006024680.com 或 192.168.199.1



第二步： 输入路由器密码，登录路由器后台。（[默认密码 admin](#)，如更改过，输入更改后的密码即可）



第三步：点击[高级设置](#)



第四步：点击[路由器升级管理](#)。



第五步：点击[下载并安装](#)注：此过程千万不要断电，静等即可，整个过程大概需要五分钟左右。如果遇到下载过程中进度条定在百分之一不动可关闭页面重新打开此升级页面点击升级尝试。每次都这样可以待网络闲时进行尝试（晚十点到早7点之间）。



以上都是在路由器固件有更新且您没有更新的状态，如点击[高级设置](#)→[路由器升级管理](#)的效果是：（如果显示此效果，恭喜您！您已经是最新版本）

